

Reinigungs- und Pflegeanleitung Naturdesignböden 633

Werterhaltung:

Naturdesignböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Naturdesignboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumlufftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für den Naturdesignboden und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumlufftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Naturdesignboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Ersteinpflege nach der Verlegung

Grundsätzlich sind Naturdesignböden 633 mit einer fertig beschichteten Oberfläche (Hot Coating) versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher nicht erforderlich.

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernen. Naturdesignböden mit **Cleaner (1014)** nebelfeucht wischen. Drei Verschlusskappen genügen für ca. 5 Liter Wasser. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Intensivreinigen der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung bei beschichteten Böden entstehen. Die Intensivreinigung ist mit **Intensivreiniger (1254)** durchzuführen. Intensivreiniger 1:10 mit Wasser verdünnen und mit Gelenkwischer oder Wischtuch gleichmäßig auf dem Boden verteilen (keine Pfützen stehen lassen). 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend gelösten Schmutz gründlich mit Gelenkwischer oder Wischtuch aufnehmen. 2 – 3x mit klarem Wasser nebelfeucht sauberwischen. Abschließend trocken nachwischen.